

危险

危险

注意

注意


警告


警告

危险


危险


警告


警告

危险


HF630N
XX
□□□
4
SW06
产品序列
功率
A
B
C
D
E


型号：HF630N-250-4+SW06
额定功率：250kW
变频电源
额定电流：485A
输
AC3PH 380V-480V 50/60Hz
输出：AC3PH 0-480V 48-62Hz
Product ID.
制造商：武汉港迪技术股份有限公司


冷却风扇
前面板
指示灯
外壳
安规电容
压敏电阻
选择接地螺钉


冷却风扇
护线圈


冷却风扇
上箱盖
前面板
操作器
PG卡
扩展卡
IO卡/通讯卡
（可扩展）
控制板
端子板
外壳
铭牌信息
指示灯
R S T P(+) N(-) U V W
护线圈
接地端子
下箱盖


冷却风扇


冷却风扇
上箱盖
PG卡
前面板
控制板
扩展卡
端子板
IO卡/通讯卡
（可扩展）
外壳
安规电容
压敏电阻


冷却风扇
前面板
操作器
上箱盖
中箱盖
PG卡
扩展卡
控制板
端子板
外壳


D1
B
Φ
11
H1
A
H2


ϕ
B/2
B/2
12.5


W1
200
175
200
Φ
D1
H2
H1
A




AC380V
HF630N系列变频电源
断路器
熔断器
接触器
输入
电抗器
EMC
滤波器
接地
负载
设备
LC
滤波器
接地

		



<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>






182.5
70
35
20.5
35
R S T


264
26.8
33
10.6
R S T P(+) N(-) DBR U V W


315
40
45
42


392


380
216
80
28
P1 P(+) N(-) U V W
28
48
173
M10组合螺丝


535
426
179
35


P(+)
S(-)
DBR
R
S
T
U
V
W
PE


控制板
J3
端子板
J8
J2
J1
J4
J5 J6 J7


AI1
AI2
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
COM
D04A
D04C
D04B
D05A
D05C

运行指示灯
本地/远程指示灯
故障指示灯
RUN
LOCAL
FAU
0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
电机速度[Hz]:0.0Hz
给定频率[Hz]:10.0Hz
本地/远程
RUN
STOP


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
主 菜 单
[1] 选项设置
[2] 参数设置
[3] 设定参考值


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
选项设置
[1] 运行方向
[2] 故障复位
[3] 菜单语言
[4] 监控菜单


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
温度检测故障
故障代码: E138
故障时间:
2021-06-16 12:00:58


主 菜 单
[3] 设定参考值
[5] 故障记录
[6] 安全性设置


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
密码
111
Min=0
Max=9999


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
功能设置
[9] 参数备份到面板


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
密码
1111
Min=0 Max=9999


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
P00 参数设置
[02] 初始化电压
[03] 初始化频率
[04] 设定密码
[05] 输入密码


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
设定密码:
1111
Min=0 Max=9999


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
P00 参数设置
[02] 初始化电压
[03] 初始化频率
[05] 输入密码


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
输入密码:
Min=0 Max=9999


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A W|N
警告 W:[016]!
参数修改无效